

Gebruiksaanwijzing

TECHNIMAX AS7

Snoerloze stofzuiger



TechniSat

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	2
2	Voorwoord	3
3	Veiligheidsinstructies.....	3
3.1	Gebruikte tekens en symbolen	3
3.2	Beoogd gebruik	4
3.3	Veilig omgaan met het product.....	5
3.4	Juridische informatie.....	8
3.5	Service-instructies.....	8
4	Beschrijving van de TECHNIMAX AS7	9
4.1	De omvang van de levering	9
4.2	Overzicht apparaat.....	11
4.2.1	Bedieningspaneel	11
5	De TECHNIMAX AS7 in elkaar zetten	12
5.1	LED vloerborstel en aluminium zuigbuis bevestigen/verwijderen	12
5.2	2in1 combinatie- en spleetmondstuk bevestigen/verwijderen	13
6	Eerste ingebruikname	13
6.1	Opbergstandaard/muurbeugel	13
6.2	Batterij opladen.....	14
6.3	Batterij verwijderen	15
6.4	Batterij afzonderlijk opladen	16
7	Gebruik	16
7.1	LED vloerborstel	17
7.2	Hulpstuk voor vochtige mop	18
7.3	Leeg stofreservoir.....	19
8	De cyclooneenheid, het stofreservoir en het filter reinigen	20
8.1	De cycloon reinigen	20
8.2	HEPA-filter reinigen	22
8.3	Motorfilter reinigen	23
8.4	De LED vloerborstel demonteren/schoonmaken	24
8.4.1	Schone borstel.....	25
9	Problemen oplossen	27
10	Technische gegevens	29
11	Instructies voor verwijdering	31

2 Voorwoord

Beste klanten,

Bedankt voor de aankoop van een TechniSat stofzuiger. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u vertrouwd te maken met de uitgebreide functies van uw nieuwe apparaat en deze optimaal te gebruiken. Het helpt je om het apparaat veilig en volgens de voorschriften te gebruiken. De handleiding is bedoeld voor iedereen die het apparaat installeert, bedient, reinigt of afdankt.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Een actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u in het downloadgedeelte van uw product op de TechniSat-website www.technisat.de.

We wensen je veel plezier met je TechniSat apparaat!

Hoogachtend
TechniSat-team

3 Veiligheidsinstructies

3.1 Gebruikte tekens en symbolen



Geeft een veiligheidsinstructie aan die kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel als deze wordt genegeerd. Let op de volgende signaalwoorden:

GEVAAR - Ernstig letsel met dodelijke afloop

WAARSCHUWING - Ernstig letsel, mogelijk dodelijk

LET OP - Verwondingen



Geeft een opmerking aan die je in acht moet nemen om defecten aan het apparaat, gegevensverlies/misbruik of onbedoelde bediening te voorkomen. Het beschrijft ook extra functies voor je apparaat.



Waarschuwing voor elektrische spanning. Volg alle veiligheidsinstructies om elektrische schokken te voorkomen. Open het apparaat nooit.



Waarschuwing voor explosieve stoffen.



Gebruik binnenshuis - Apparaten met dit symbool zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.



Beschermingsklasse II - Elektrische apparaten van beschermingsklasse II zijn elektrische apparaten met doorlopende dubbele en/of versterkte isolatie en zonder aansluitmogelijkheden voor een aardleiding. De behuizing van een geïsoleerd elektrisch apparaat van beschermingsklasse II kan de extra of versterkte isolatie geheel of gedeeltelijk vormen.



Je apparaat is voorzien van de CE-markering en voldoet aan alle vereiste EU-normen.



Elektronische apparaten/batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten

- in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van

4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - moet op de juiste manier worden afgevoerd. Lever dit apparaat aan het einde van de levensduur in bij de daarvoor bestemde openbare inzamelpunten. De batterij moet worden verwijderd voordat je het apparaat weggooit en moet apart van het apparaat worden weggegooid.




Neem alle aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



De voedingseenheid van je apparaat komt overeen met energie-efficiëntieklasse

VI.

 Dit symbool geeft de polariteit aan van de gelijkspanning op de holle stekker van de insteekvoeding.



Schakelsymbool voor gelijkstroom.

32 Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor het opzuigen van normaal huishoudelijk stof. Stofzuig nooit de volgende voorwerpen:

- Vloeistoffen of natte stoffen (bijvoorbeeld natte tapijtshampoo),
- Gloeiende as, sigarettenpeuken, lucifers, enz,
- ontvlambare of brandbare stoffen,
- zeer fijn stof (bijv. betonstof), as of toner,
- scherpe, harde voorwerpen, zoals grote glazen pliGers.

Het apparaat is bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde accessoires (voedingseenheid, BaGerien, kabels, hulpstukken, etc.). Elk ander gebruik van deze accessoires is niet toegestaan.

3.3 Veilig omgaan met het product

Neem de volgende instructies in acht om veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken, schade aan het apparaat te voorkomen en bij te dragen aan de bescherming van het milieu.

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Volg altijd alle waarschuwingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing en op de achterkant van het apparaat.



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

- Alleen laden en opslaan in gesloten ruimten.
- Niet gebruiken in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Als het apparaat in het water valt terwijl het op het lichtnet is aangesloten, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Haal het apparaat dan pas uit het water!
- Raak het apparaat of het aansluitsnoer nooit met natte handen aan als deze onderdelen op het lichtnet zijn aangesloten.
- Zuig nooit vloeistoffen op. Giet geen vloeistoffen in het stofreservoir.
- Houd de motor uit de buurt van vocht of nattigheid!
- Als het apparaat wordt gebruikt als handstofzuiger voor het reinigen van een auto, zorg er dan voor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vocht.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel!

- Verstikkingsgevaar! Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Gevaar voor wurging! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer altijd buiten bereik van kleine kinderen en dieren is.
- Gevaar voor chemische brandwonden! Als de batterij is gaan lekken, vermijd dan contact van huid, ogen en slijmvlies met het BaGeric zuur. In geval van contact met BaGeric zuur, de getroffen gebieden onmiddellijk spoelen met veel schoon water en onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Gevaar om ingezogen te worden! Houd dieren, haar, sieraden, losse kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen uit de buurt van de sproeiers van het apparaat. Ze kunnen vast komen te zitten. Als de stofzuiger vast komt te zitten, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit.
- Gevaar voor vallen! Zorg ervoor dat de aansluitkabel geen struikelgevaar oplevert.



WAARSCHUWING!

Veiligheidsinstructies in verband met lithium-ionbatterijen

Het apparaat is uitgerust met een moderne, krachtige oplaadbare Li-ion batterij die aan alle veiligheidseisen voldoet. Omdat moderne oplaadbare batterijen meer gevaar kunnen opleveren, moet je voorzichtig omgaan met het apparaat en de oplaadbare batterij en de volgende veiligheidsinstructies in acht nemen.

- De batterij mag niet uit elkaar worden gehaald, in het vuur worden gegooid, worden blootgesteld aan hoge temperaturen boven +40 °C, worden ondergedompeld in vloeistoffen of worden kortgesloten. De batterij kan ontbranden of exploderen.
- Zorg ervoor dat de motor en de batterij niet nat kunnen worden.
- Laad je apparaat indien mogelijk op in een ruimte met een rook- of brandalarm.
- Gebruik het apparaat niet als er vloeistof is binnengedrongen. De batterij kan ontbranden of exploderen.
- Dek het apparaat of de voedingseenheid niet af tijdens het opladen om brand te voorkomen. Steek niets in de ventilatieopeningen van het apparaat en zorg dat ze niet geblokkeerd worden.
- Verwijder een lekkende batterij onmiddellijk uit het apparaat. Maak de contacten schoon voordat je een nieuwe batterij plaatst.
- Controleer de batterij regelmatig op beschadiging of vervorming. Een beschadigde/vervormde batterij mag niet meer worden gebruikt.



Belangrijke opmerking over het weggooien van batterijen/oplaadbare accu's: Batterijen/oplaadbare accu's kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en moeten apart van het apparaat worden weggegooid. Raadpleeg voor de chemische samenstelling de technische gegevens of de opdruk op de batterij. Het is daarom essentieel dat je batterijen weggooit volgens de geldende wettelijke voorschriften. Gooi batterijen **n o o i t** bij het normale huisvuil. Je kunt gebruikte BaGerics/batterijen gratis weggooien bij je vakhandelaar of bij speciale afvalverwerkingscentra. Bij producten met een batterijcompartiment kun je de batterij direct verwijderen. Als de batterijen vast geïnstalleerd zijn, probeer ze dan in geen geval zelf te verwijderen. Neem in dit geval contact op met het juiste gespecialiseerde personeel, bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf.



Let op!

Neem alle volgende instructies in acht voor het beoogde gebruik van het apparaat en om defecten aan het apparaat en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, als ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer worden gehouden.
- Het apparaat moet altijd worden losgekoppeld van de voeding als het niet onder toezicht staat en voordat het wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Dompel het apparaat of de aansluitkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat ze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Laad de batterij alleen op met de meegeleverde netadapter.
- Laad geen andere apparaten op met de meegeleverde netadapter.
- Controleer in het belang van je eigen veiligheid het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik het apparaat alleen als het onbeschadigd is! Als het apparaat of het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon (bijvoorbeeld een gekwalificeerde elektricien) om gevaren te voorkomen.

Risico op materiële schade en schade aan eigendommen

- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt platgedrukt, geknikt of over scherpe randen wordt gelegd en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat of de voedingseenheid.
- Gebruik het apparaat alleen als het volledig en correct is gemonteerd! Het stofreservoir en de filters moeten geplaatst en onbeschadigd zijn! Als het vuil in de motoreenheid terechtkomt, kan dit leiden tot motorschade.
- Haal de stekker uit het stopcontact als er een fout optreedt tijdens het opladen of voor een gewiGer.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld als de netadapter uit het stopcontact wordt gehaald of in het stopcontact wordt gestoken. Trek altijd aan de netadapter en nooit aan het netsnoer om het apparaat van het

lichtnet los te koppelen!

- Gebruik het apparaat niet als het nog is aangesloten op de netadapter.
- Trek of draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
- Bescherm het apparaat tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, langdurig vocht, vocht en stoten.
- Gebruik alleen originele accessoires om de werking van het apparaat niet te beïnvloeden en mogelijke schade te voorkomen. De LED's zijn niet verwisselbaar.

34 Juridische informatie



TechniSat is niet aansprakelijk voor productschade als gevolg van invloeden van buitenaf, slijtage of onjuist gebruik, ongeautoriseerde reparaties, modificaties of ongelukken.



Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Status 03/24.
Reproductie en vermenigvuldiging alleen met toestemming van de uitgever.
De nieuwste versie van de handleiding is beschikbaar in PDF-formaat in het downloadgedeelte van de TechniSat homepage op www.technisat.de.



TECHNIMAX AS7 en TechniSat zijn gedeponeerde handelsmerken van:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de



35 Service notes



Dit product is op kwaliteit getest en wordt geleverd met een wettelijke garantieperiode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Bewaar de factuur als bewijs van aankoop. Met Neem voor garantieclaims contact op met de dealer van het product.



Neem voor vragen en informatie of als er een probleem is met dit apparaat contact op met onze technische hotline:

Ma. - Vr. 8:00 - 18:00 onder Tel.:
03925/9220 1800.



Reparatieopdrachten kunnen ook direct online worden besteld op www.technisat.de/reparatur.



De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het daadwerkelijke apparaat. Als je vragen hebt over het apparaat of over reserveonderdelen/accessoires, neem dan contact op met de klantenservice.

Als je het apparaat moet retourneren, gebruik dan alleen het volgende adres:

TechniSat Digital GmbH
Servicecentrum
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

De namen van de genoemde bedrijven, instellingen of merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

4 Beschrijving van de TECHNIMAX AS7

4.1 De omvang van de levering

Controleer voor ingebruikname of de levering compleet is:



Spleetmondstuk2in



Voedingseenheid



1 Combimondstuk



Wandhouder



LED vloerborstel



Aluminium aanzuigpijp

1x aluminium zuigbuis
1x LED vloerborstel
1x spleetmondstuk (lang)
1x 2in1 combinatiemondstuk (spleetmondstuk, klein mondstuk en borstelmondstuk) 1x netadapter
1x muurbeugel / standaard Niet

afgebeeld:

1x cycloonmotoreenheid
1x batterij
1x opzetstuk voor vochtig afvegen + microvezeldoek

Beschrijving van de accessoires:

De **LED vloerborstel** is geschikt voor zowel tapijt als gladde vloeren. Hij heeft een roterende microvezelrol en is daarom bijzonder geschikt voor gevoelige vloeren. De LED's verlichten donkere plekken en markeren vuil voor een nog grondiger reiniging. In combinatie met **het opzetstuk voor vochtige moppen** voor het reinigen van geschikte harde vloeren zoals tegels of laminaat/parket.

Het **2in1 combimondstuk** combineert een klein spleetmondstuk en een borstelmondstuk. Druk op de ontgrendelknop op het borstelhulpstuk en duw het tegelijkertijd omhoog om van het spleetmondstuk een borstelmondstuk te maken. Het borstelhulpstuk moet hoorbaar vastklikken:


– Het **spleetmondstuk** is geschikt voor bekleding, het reinigen van auto-interieurs en alle hoekjes en gaatjes.

– Het **borstelmondstuk** wordt gebruikt voor het stofzuigen van bekleding en textiel en voor het verwijderen van stof van delicate voorwerpen zoals fotolijstjes, lampenkappen, toetsenborden, boeken, enz.


Het **lange spleetmondstuk** is geschikt voor moeilijk bereikbare plekken zoals hoeken, voegen of nissen.

De **aluminium zuigbuis** zorgt voor een betere bereikbaarheid van plafonds, hoeken, kastoppervlakken en, samen met de LED vloerborstel, voor het reinigen van vloeren. De zuigbuis kan in de MiGe worden ontgrendeld om moeilijk bereikbare plekken te bereiken, bijvoorbeeld onder een bedombouw.

42 Overzicht apparaat



421 Bedieningspaneel




5 De TECHNIMAX AS7 monteren

5.1 LED vloerborstel en aluminium zuigbuis bevestigen/verwijderen

Bijvoegen:

De **aluminium aanzuigbuis** wordt rechtstreeks in de aanzuigopening van de motoreenheid gestoken. Hij moet hoorbaar vastklikken. Bevestig de **LED vloerborstel** op dezelfde manier aan de aluminium zuigbuis.



Afvallen:

Druk op de **ontgrendelknop** van de aluminium zuigbuis of de LED vloerborstel en trek tegelijkertijd de LED vloerborstel of de aluminium zuigbuis naar buiten.

52 2in1 combinatie- en spleetmondstuk bevestigen/verwijderen

Bijvoegen:

Steek de gewenste spuitmond in de aanzuigopening van de motoreenheid of in de aluminium aanzuigbuis. De straalpijp moet hoorbaar vastklikken.

Afvallen:

Druk op de ontgrendelknop en trek tegelijkertijd het betreffende mondstuk naar buiten.


6 Eerste ingebruikname

Let op de volgende punten voor het eerste gebruik:

- > Verwijder folie, labels of transportbescherming van het apparaat. Verwijder nooit het typeplaatje of waarschuwingen!
- > Laad de batterij op.
- > Zet de opbergstandaard neer of monteer de muurbeugel.

6.1 Opbergstandaard/muurbeugel

- > De accu kan afzonderlijk worden opgeladen, aangesloten op de motoreenheid of in de opbergstandaard/muurbeugel. De opbergstandaard/muurbeugel heeft een uitsparing voor de holle stekker van de voedingseenheid. Leg de kabel zoals aangegeven in de afbeelding en steek vervolgens de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact.



6.2 Batterij opladen



Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Als de batterij tijdens het gebruik ontladen is, moet deze voor het volgende gebruik weer volledig opgeladen worden. Om de maximale capaciteit van de batterij te bereiken, moet de batterij eerst meerdere keren worden opgeladen en ontladen.




Sluit de voedingseenheid alleen aan op een correct geïnstalleerd stopcontact dat overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat. De
Het stopcontact moet na het aansluiten ook gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de netaansluiting snel kan worden losgekoppeld.



Controleer voordat je de batterij plaatst of de contacten schoon zijn en reinig ze indien nodig.


>

Sluit de batterij aan op de motoreenheid door de batterij op de motoreenheid te duwen tot je hoort dat hij vastklikt.



>

Schuif de motoreenheid van bovenaf in de opbergstandaard/muurbeugel.




- > De laadstatus kan nu worden afgelezen van de laadbalk op het bedieningspaneel.



De oplaadelektronica van de batterij heeft een oververhittingsbeveiliging, die de batterij beschermt tegen beschadiging. Als je daarom de batterij probeert op te laden na een lange periode van continu gebruik (de capaciteit van de batterij is 0 - 10%), kan het laadproces met vertraging beginnen. Als de batterij oververhit is, knippert het laadstatuslampje. Laat de batterij afkoelen voordat je deze oplaadt.




Als alternatief kan de accu ook buiten de opbergstandaard/wandhouder worden opgeladen. Steek de holle stekker (DC-aansluiting) van de voedingseenheid in de aansluitbus op de accu en steek vervolgens de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact. De laadstatus kan nu worden afgelezen op het bedieningspaneel met behulp van de laadbalk.




6.3 Batterij verwijderen

- > Om de batterij uit de motoreenheid te halen, druk je eerst op de ontgrendelknop op de batterij en trek je tegelijkertijd de batterij naar voren van de motoreenheid.




64 Batterij afzonderlijk opladen

- > Steek de holle stekker (DC-aansluiting) van de voedingseenheid in de aansluitbus op de batterij en steek vervolgens de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact. Het oplaadindicatielampje op de batterij knippert groen. De batterij wordt opgeladen.



7 Gebruik


- i** Zorg ervoor dat er geen grote, scherpe voorwerpen op het te reinigen oppervlak liggen.
- i** Schakel het apparaat uit na elk gereinigd oppervlak om de werktijd per batterijlading aanzienlijk te verlengen. Laad de batterij op na gebruik.
- > Selecteer de gewenste accessoires en bevestig ze aan het apparaat.
- > Schakel het apparaat in door de bedieningsschakelaar (aan/uit-schakelaar) één keer in te drukken. Het apparaat begint onmiddellijk met zuigen. Het bedieningspaneel licht op en toont de laadstatus van de accu en de zuigkracht.
- > Indien nodig kan de zuigkracht handmatig worden gewijzigd door de knop "Zuigkracht" wordt aangeraakt.




- > Beweeg het apparaat over het gebied dat gereinigd moet worden.
 - > Als het apparaat weer uitgeschakeld moet worden, druk dan nogmaals op de bedieningsschakelaar.
- i** Let op de MAX-markering op het stofreservoir. Als de markering tijdens gebruik wordt bereikt, leeg dan het stofreservoir. Leeg en reinig het stofreservoir na elk gebruik. De filters moeten ook regelmatig worden schoongemaakt om overbelasting van de motor te voorkomen.

7.1 LED vloerborstel

- i** De LED vloerborstel kan worden gebruikt voor het reinigen van harde vloeren/vloerbedekking of kortpolig tapijt. Optioneel kan het opzetstuk voor vochtige moppen ook worden gebruikt om harde vloeren schoon te maken.
- > De LED vloerborstel heeft een gemotoriseerde borstel en een stofopvangvilt dat overtollig stof opvangt.



- > Let er bij het stofzuigen met de LED vloerborstel op dat er stof/vuil voor de vloerborstel zit. Probeer dus niet stof/vuil te verwijderen dat achter de vloerborstel zit door op te zuigen. Ga te werk zoals afgebeeld voor een optimaal reinigingsresultaat:



7.2 Bevestiging met vochtig doekje


De LED vloerborstel kan worden uitgerust met het opzetstuk voor vochtig dweilen om harde vloeren vochtig te dweilen terwijl je stofzuigt.

- > Open de rubberen afdichting aan de bovenkant en vul het hulpstuk met schoon water. Indien nodig kun je ook schoonmaakmiddel gebruiken.




Gebruik alleen een reinigingsmiddel dat geschikt is voor je vloer en houd je aan de mengverhouding die bij het reinigingsmiddel is geleverd.

- > Bevestig de microvezeldoek aan de onderkant van het hulpstuk (**1.**). Druk het stevig op de KleG-stroken (**2.**).
- > Klik de LED vloerborstel in het opzetstuk voor vochtig dweilen totdat het vastklikt (**3.**).



7.3 Leeg stofreservoir

- > Houd het stofreservoir boven een open afvalbak. De afstand tot de vuilnisbak moet zo klein mogelijk zijn, zodat het stof zich niet in de omgeving verspreidt. Als alternatief kan het stofreservoir ook direct in een vuilniszak worden geplaatst en worden afgesloten met een elastiek.
- > Trek de ontgrendelingshendel op het stofreservoir voorzichtig naar de eerste positie. Het deksel van het stofreservoir gaat open en het vuil valt eruit.




Houd de motoreenheid met het stofreservoir verticaal naar beneden, zodat het deksel helemaal open kan en het stof/vuil er ongehinderd uit kan vallen.


- > Druk het deksel op het stofreservoir om het te sluiten. Het lipje moet hoorbaar vastklikken.

8 De cyclooneenheid, het stofreservoir en het filter reinigen


8.1 De cycloon reinigen

De cycloon moet regelmatig worden geborsteld en/of gereinigd onder stromend water, afhankelijk van hoe vuil hij is of als de zuigkracht onvoldoende is. Ga als volgt te werk:






- 4** Verwijder de cyclooneenheid uit het stofreservoir



- 5** Verwijder grove vuilresten of stof met een zachte borstel

- > Spoel de cycloon indien nodig af onder koud, stromend water en laat hem dan minstens 24 uur aan de lucht drogen.



Gebruik nooit een cycloonunit die nog vochtig of nat is. Dit kan de motoreenheid vernielen.



Demonteer de cycloonunit niet verder dan hier beschreven. De cycloonunit kan beschadigd raken.


- > Ga in omgekeerde volgorde te werk om de cyclooneenheid weer in elkaar te zetten en aan de motoreenheid te bevestigen.

82 Het HEPA-filter reinigen

Het HEPA filter moet elke 3-6 maanden worden gereinigd, afhankelijk van hoe vuil het is of als de zuigkracht onvoldoende is.

Over het algemeen wordt aanbevolen om het filter elke 6 maanden te vervangen door een nieuw filter.

Ga als volgt te werk:



- 1 Draai het HEPA-filter linksom en verwijder het van de motoreenheid.

- > Verwijder grove vuilresten en klop ze uit boven een vuilnisbak.
- > Om het HEPA filter weer op de motorunit te bevestigen, plaats je het een beetje scheef op de motorunit en draai je het met de klok mee vast.


8.3 Reinig het motorfilter

Het motorfilter moet elke 1-2 maanden onder stromend water worden schoongemaakt, afhankelijk van hoe vuil het is of als de zuigkracht onvoldoende is.


Ga als volgt te werk:



Verwijder eerst het HEPA-filter uit de motoreenheid zoals beschreven in hoofdstuk '8.2 HEPA filter reinigen' op pagina 22.



- 1** Trek het filter uit de motoreenheid



- 2** Reinig het filter onder koud, stromend water



- 3** Laat het filter Droog



Reinig het motorfilter niet met een borstel. Dit kan het filtermateriaal beschadigen.



Reinig het motorfilter niet langer dan 10 minuten onder stromend water.




Gebruik nooit een motorfilter dat nog vochtig of nat is. Dit kan de motoreenheid vernielen.

- > Plaats het motorfilter in omgekeerde volgorde terug in de motoreenheid. Let op de uitsparing en de positie van de geleiderail. Plaats vervolgens het HEPA-filter terug op de motoreenheid.


84 De LED vloerborstel demonteren/schoonmaken

De LED vloerborstel moet van tijd tot tijd worden schoongemaakt. Vooral haren kunnen om de borstel en de aandrijving gewikkeld raken, waardoor de borstel defect raakt en de reinigingsprestaties afnemen. Ga als volgt te werk om de borstel schoon te maken:


- > Schuif de ontgrendeling naar achteren en houd hem vast.



- > Verwijder de bevestigingsbeugel die de borstel in de behuizing houdt.




- > Haal de borstel uit de behuizing. Til hiervoor eerst de rechterkant op en trek hem dan uit de linker aandrijving.




Verwijder eventuele aanslag
op de kleine rollers met een
borstel.

8.4.1 De borstel schoonmaken


- > Verwijder de kogellagerkap. Deze zit aan de kant van de borstel die in de behuizing wordt gehouden door de bevestigingsbeugel.



- > Olie het kogellager en verwijder vuil op de as.
- > Maak de borstel voorzichtig schoon onder stromend water. Als er haar om de borstel zit, verwijder dit dan voorzichtig met bijvoorbeeld een schaar.



1 Spoel de borstel voorzichtig af met water



2 Laat de borstel drogen

- > Zet de vloerborstel in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

9 Problemen oplossen

Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan of het probleem zelf kan worden opgelost. Als het probleem niet met bovenstaande stappen kan worden opgelost, neem dan contact op met de klantenservice ("3.5 Service-instructies" op pagina 8).



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel!

Probeer een elektrisch apparaat niet zelf te repareren! Neem bij defecten altijd contact op met het servicecentrum ("3.5 Service-instructies" op pagina 8).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt langzaam of start niet.	De batterij is leeg.	Laad de batterij op.
De batterij laadt niet op.	Batterijbeveiliging tegen overladen bij laadniveau > 90%	Gebruik de batterij normaal en laad hem dan op.
	Batterij oververhit > Indicator laadstatus batterij knippert groen.	Laat de batterij afkoelen.
De zuigkracht is te zwak.	De batterij is te zwak.	Laad de batterij op.
	Het stofreservoir is te vol.	Leeg het stofreservoir.
	De filters zijn vuil.	Maak de filters schoon.
	De aanzuigopening is geblokkeerd.	Schakel het apparaat uit en verwijder de verstopping.
	Te grote of zware deeltjes kunnen aan het tapijt blijven plakken.	Verwijder deze vreemde voorwerpen met de hand.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er ontsnapt stof uit het apparaat tijdens het stofzuigen.	Stofreservoir of filter zit niet goed.	De zitting van het stofreservoir en filter. Zorg ervoor dat het stofreservoir gesloten is.
	De filters zijn vuil.	Maak de filters schoon.
	De filters zijn versleten of beschadigd.	Vervang de filters.
Het oplaadindicatielampje gaat niet branden als het apparaat is aangesloten op het lichtnet.	De voedingseenheid is niet goed in het stopcontact gestoken of de holle stekker is niet goed in het aansluitstopcontact gestoken.	Corrigeer de zitting.
	Het stopcontact is defect.	Probeer een ander stopcontact.
Vreemde geur.	Het apparaat wordt gebruikt voor de eerste Voor het eerst gebruikt.	Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, kan er een nieuwe geur ontstaan. Normaal verdwijnt het na verloop van tijd.
De borstel van de vloerborstel draait niet meer tijdens het zuigproces.	Borstel verstopt of vuil.	Schakel het apparaat uit, demonteer de vloerborstel en verwijder het vuil.
Het motorgeluid verandert.	De filters zijn vuil.	Maak de filters schoon.
	Het stofreservoir is vol.	Leeg het stofreservoir.

10 Technische gegevens

Model	TECHNIMAX AS7
Stroomvoorziening (via externe voedingseenheid meegeleverd)	AC-In: 100 - 240 V / 50/60 Hz DC-Out: 31 V / 0,5 A
Batterij	Li-Ion 25,2 V / 2,5 Ah / 63 Wh
Zuigkracht	380 W
Laadtijd batterij (ongeveer)	4 - 5 uur
Bedrijfstijd*	ca. 12 - 60 min.
HEPA-filter	H13
Afmetingen	Breedte vloerborstel: 24 cm Hoogte kompleG: 111 cm Diepte motoreenheid: 23 cm
Gewicht (motoreenheid)	1,6 kg

Technische gegevens van de meegeleverde voedingseenheid

Fabrikant	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler- Straße 3, D-54550 Daun
Modelaanduiding	GQ18-310050-AG
Ingangsspanning	AC 100 - 240 V
Ingangsfrequentie wisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	DC 31,0 V
Uitgangsstroom	0,5 A
Uitgangsvermogen	15,5 W
Consistente efficiëntie in gebruik	84,3 %
Rendement bij lage belasting (10%)	84,3 %
Stroomverbruik bij nullast	0,1 W

* De werktijd wordt beïnvloed door veel factoren, zoals het gebruikte zuigniveau, de mate van vervuiling, de batterijstatus en het gebruikte opzetstuk.

Chemische samenstelling van de batterij


Elektrolytisch zout en oplosmiddelen.	Elektrolyten	5-20 %
Lithiumhexafluorofosfaat	Elektrolytisch zout	0.05 - 5 %
Ethelynecarbonaat Propyleencarbonaat Diethylcarbonaat Ethylpropionaat	Elektrolytisch oplosmiddel	5 - 20 %
Polyvinylideenfluoriden	PVDF	< 1 %
Cu	Koper	3 - 15 %
Al	Aluminium	2 - 10 %
C	Grafiet	10 - 30 %
LiCoO ₂	Lithiumkobaltoxide	20 - 50 %

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

11 Instructies voor verwijdering

De verpakking van je apparaat bestaat uitsluitend uit recyclebare materialen. Sorteert ze dienovereenkomstig en lever ze in bij het "Dual System". Dit product is gelabeld in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en mag aan het einde van de levensduur niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Het  symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft dit aan.

De materialen zijn recyclebaar volgens hun etikettering. Door oude apparaten te hergebruiken, materialen te recyclen of op een andere manier te recyclen, lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.




Vraag je gemeente naar het verantwoordelijke afvalverwerkingscentrum. Zorg ervoor dat lege batterijen en elektronisch afval niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar op de juiste manier worden afgevoerd (terugname door de vakhandel, gevaarlijk afval).




Belangrijke opmerking over het weggooien van batterijen/oplaadbare accu's: Batterijen/oplaadbare accu's kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en moeten apart van het apparaat worden weggegooid. Raadpleeg voor de chemische samenstelling de technische gegevens of de opdruk op de batterij. Het is daarom essentieel dat je BaGeria/oplaadbare batterijen weggooit volgens de geldende wettelijke voorschriften. Gooi batterijen nooit bij het normale huisvuil. Je kunt gebruikte batterijen gratis inleveren bij je vakhandelaar of bij speciale afvalverwerkingscentra.

Bij producten met een batterijcompartiment kun je de batterij direct verwijderen. Als de batterijen vast geïnstalleerd zijn, probeer ze dan in geen geval zelf te verwijderen. Neem in dat geval contact op met gespecialiseerd personeel, bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf.


Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.



Bedienungs-
anleitungen



Kataloge/
Prospekte



Informative
Videos

Mit der INFODESK-App von TechniSat können Sie sich Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und informative Produktvideos bequem und schnell auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.



INFODESK QR-Code scannen
und App kostenfrei für iOS oder
Android herunterladen.



www.technisat.de/infodesk

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der
Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.
TechniPark · Julius-Saxler Straße 3 · 54550 Daun/Eifel

TechniSat